

INSTRUCCIONS BÀSIQUES PER AL MANEIG DE L'EMBARCACIÓ

-ABANS D'ARRANCAR:

- REPARTIR EQUILIBRADAMENT ELS PESOS DINS DE L'EMBARCACIÓ (PERSONES I EQUIPATGES).
- COMPROVAR QUE L'ESCALA DE BANY ESTIGUI RECOLLIDA.
- COMPROVAR QUE EL COMANDAMENT ESTIGUI A LA POSICIÓ NEUTRE.
- ARRANCAR EL MOTOR.
- RECOLLIR L' ANCORA, I GUARDAR-LA DINS DEL TAMBUCHO (CALAIX) DESTINAT A TAL EFECTE.
- L'ÚNIC CANAL QUE PODEN UTILITZAR ÉS EL DE CALA GALDANA; I SI ESTÀ DINS DEL CANAL ES NAVEGARÀ MOLT A POC APOC.

- DURANT LA NAVEGACIÓ ES MANTINDRÀ UNA DISTÀNCIA APROXIMADA DE 100 METRES DE LA COSTA.
- MAI HEM D'ALLUNYAR-NOS A MÉS D'1 MILLA NÀUTICA DE LA COSTA.
- LA VELOCITAT MÀXIMA DE NAVEGACIÓ, TRET QUE LA SITUACIÓ HO REQUEREIXI SERÀ DE 7 NUSOS.
- ES NAVEGARÀ A UNA DISTÀNCIA DE MENYS 50M DE SEPARACIÓ AMB RESPECTE A LES ALTRES EMBARCACIONS.
- SI CAL NAVEGAR AMB ONES, S'ADEQUARÀ LA VELOCITAT DE LA NOSTRA EMBARCACIÓ A LA DE LES ONES, I AQUESTES S'HAN DE PASSAR POSANT L'EMBARCACIÓ A 45 GRAUS D'INCLINACIÓ AMB RESPECTE DE L'ONADA. (LES EMBARCACIONS GRANS I LES RÀPIDES PRODUÏXEN ONES I CAL CREUAR-LES PASSANT PER DARRERE DE L'EMBARCACIÓ QUE PRODUÏX L'ONADA, MAI CREUAREM PER DAVANT)
- EN APROXIMAR-SE A LES CALES ES REDUIRÀ LA VELOCITAT I ENTRAREM A POC A POC, RESPECTANT A LA RESTA D'EMBARCACIONS.
- MAI S'HAN DE TRASPASSAR LES LINIES DE BOIES GROCES QUE DELIMITEN LA ZONA DE BANY DE LES PLATGES. ENTRAR A ZONA DE BANY SUPOSA UNA MULTA DE 6000€.

-AL FONDEJAR:

- BUSCAR UNA ZONA DE SORRA, DINS LA ZONA DE FONDEIG DE LES CALES EN LA QUAL NO HI HAGI ROQUES NI POSIDÒNIA. FONDEJAR SOBRE POSIDÒNIA ESTÀ PENAT AMB SANCIONS DE 12000€.
 - MANTENIR UNA DISTÀNCIA PRUDENCIAL AMB LA RESTA D'EMBARCACIONS SI LES HAGUÉS, I AMB LES ROQUES DELS PENYASSEGATS.
 - COMPROVAR LA DIRECCIÓ EN LA QUAL BUFA EL VENT I POSAR LA PROA CAP ON VE EL VENT. SI HI HA MÉS EMBARCACIONS FONDEJADES TOTES TINDRAN LA PROA EN LA MATEIXA DIRECCIÓ, I POSAREM LA NOSTRA IGUAL.
 - LLENÇAR L'ÀNCORA PER LA PROA DE L'EMBARCACIÓ.
 - CALCULAR LA PROFUNDITAT D'AIGUA (A ULL), I DEIXAR-LI ENTRE 2 I 3 VEGADES DE DISTÀNCIA DE CAP DE L'ANCORA. PER EXEMPLE: SI HI HA 5 METRES DE PROFUNDITAT DEIXAREM ENTRE 10M I 15M DE CAP.
 - AMARRAR EL CAP A LA CORNAMUSA (PEÇA METÀL·LICA DE LA PROA) FENT UN PARELL DE VUITS; NO S'HAN DE FER NUSOS AMB EL CAP DE L'ÀNCORA.
 - ASSEGURAR-SE QUE L'EMBARCACIÓ ESTÀ BEN ANCLADA I NO ES MOU DEL LLOC; DE NO SER AIXÍ RECOLLIR L'ÀNCORA I REPETIR L'OPERACIÓ TANTES VEGADES COM SIGUI NECESSARI.
- ZONA DE NAVEGACIÓ PERMESA: DES DE LES CALES D'ES TAL•LAIER FINS ESCORXADA.